

BEVEL BOSS™ MONTAJ TALİMATLARI: #04659 CPBDK için Pah Adaptör Plakasının Taşlamaya Takılması

REED, RBIT1 freze ucunu ve grubunu taşlama gövdesine takmış durumdadır. Adaptör plakasını operatörün takması gerekir.



1. Unscrew black thumbscrew adjustment knob from die grinder. Remove washer.



2. Slide adapter plate onto end of grinder and locate threaded hole/screw hole in the center of slot.



3. Replace washer. Insert adjustment knob and tighten completely.

Adaptör plakasının, siyah kelebek vidayla pah uzunluğuna göre ayarlanabildiğini unutmayın. REED, birini kaybetme ihtimaline karşı takıma bir paket yedek pul koymuştur. Ek pullar REED #94678 (3'lü paket) olarak temin edilebilir ya da yerel hırdavatçıdan 5/16" düz pul alabilirsiniz.

1120-54655

REED MANUFACTURING

TELEFON: 800-666-3691 veya
+1-814-452-3691 Erie, PA USA

reedsales@reedmfgco.com

www.reedmfgco.com