


REED Rögar Kapağı Kancasının ucunu, rögar kapağının kenarındaki kaldırma deliğine veya çentiğe sokun; ardından aletin sap ucunu kaldırarak kancayı kapağın altına geçirin. Kapak bir yanından, yukarı kaydırılabilecek kadar kaldırılır ve yana doğru bir hareketle rögarın kenarına alınır. MH26 ve MH36 modellerinde sap kancayla aynı hizadadır; bu sayede düz yatabilirler. MH30 modelinde sap 90 derece çevrilmiştir ve kapağı çentikten kaldırıp kaldırma işlemi kolaylaştıran, daha iyi giriş açısı sağlayan farklı bir Rocker Head kanca biçimi vardır.

**REED Rögar Kapağı
Kancalarını kullanırken
güvenlik için:**

Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanın
Doğru kaldırma tekniklerini uygulayın
Kaldırma sırasında rögar kapağının altındaki alanı boş tutun
Dikkat: Aletin ve kapağın doğrudan hareket hattı, kullanıcıdan ve diğer engellerden uzak tutulmalıdır



**Uzunluk Ağırlık Kat. No. Ürün Kodu Sap-Kanca İlişkisi in
mm lbs kg**

MH26	02310	Aynı düzlem	26	650	3.3	1.5	MH30	02302	Kanca			
sapa	90	30	760	4.0	1.8	MH36	02303	Aynı düzlem	36	900	4.3	2.0