

Аккумуляторный насос для перекачки воды Pump Stick®
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Установите подходящий аккумулятор, соответствующий переходной пластине.

-Дополнительные переходные пластины поставляются как принадлежности.

По возможности очистите откачиваемый участок от мусора, чтобы не засорить всасывание насоса. Присоедините напорный шланг и погрузите нижний конец насоса. Направьте напорный шланг в сторону от откачиваемого участка. Включите насос и работайте, пока жидкость не будет удалена или аккумулятор не разрядится. С полностью заряженным аккумулятором 4Ah насос работает непрерывно до одного часа. Pump Stick подаёт жидкость на высоту до 12 feet (около 3,7 м) над её уровнем. После использования промойте чистой водой перед хранением, чтобы не повредить насос.

СОВЕТ: По окончании откачки не допускайте обратного потока — вынимайте насос на ходу. Перенесите насос туда, где жидкость можно слить, затем выключите его, чтобы остаток стёк.

Указания по технике безопасности:

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС ДЛЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

• Никогда не разряжайте аккумулятор полностью — это выведет его из строя.

• Включайте насос только погружённым в воду. Работа всухую повредит уплотнение вала двигателя.

• Всегда ставьте сетку или фильтр на входе, чтобы защитить рабочее колесо.

• Никогда не погружайте корпус выключателя в воду. соедините напорный шланг и

включите насос и продолжайте

может работать непрерывно

После работы промойте

Перенесите насос туда

чтобы не засорился вход. Присоедините
в сторону от участка.

жидкость или аккумулятор

до одного часа

после работы промойте

вынимая его. Перенесите

чтобы остаток стёк.

работа всухую повредит

повреждения. Аккумуляторный насос для перекачки воды Pump Stick®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Установите подходящий аккумулятор, соответствующий переходной пластине.

-Дополнительные переходные пластины поставляются как принадлежности.

По возможности очистите откачиваемый участок от мусора, чтобы не засорить всасывание насоса. Присоедините напорный шланг и погрузите нижний конец насоса. Направьте напорный шланг в сторону от откачиваемого участка. Включите насос и работайте, пока жидкость не будет удалена или аккумулятор не разрядится. С полностью заряженным аккумулятором 4Ah насос работает непрерывно до одного часа. Pump Stick подаёт жидкость на высоту до 12 feet (около 3,7 м) над её уровнем. После использования промойте чистой водой перед хранением, чтобы не повредить насос.

СОВЕТ: По окончании откачки не допускайте обратного потока — вынимайте насос на ходу. Перенесите насос туда, где жидкость можно слить, затем выключите его, чтобы остаток стёк.

Указания по технике безопасности:

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС ДЛЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

• Никогда не разряжайте аккумулятор полностью — это выведет его из строя.

• Включайте насос только погружённым в воду. Работа всухую повредит уплотнение вала двигателя.

• Всегда ставьте сетку или фильтр на входе, чтобы защитить рабочее колесо.

• Никогда не погружайте корпус выключателя в воду. Аккумуляторный насос для перекачки воды Pump Stick®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Установите подходящий аккумулятор, соответствующий переходной пластине.

-Дополнительные переходные пластины поставляются как принадлежности.

По возможности очистите откачиваемый участок от мусора, чтобы не засорить всасывание насоса. Присоедините напорный шланг и погрузите нижний конец насоса. Направьте напорный шланг в сторону от откачиваемого участка. Включите насос и работайте, пока жидкость не будет удалена или аккумулятор не разрядится. С полностью заряженным аккумулятором 4Ah насос работает непрерывно до одного часа. Pump Stick подаёт жидкость на высоту до 12 feet (около 3,7 м) над её уровнем. После использования промойте чистой водой перед хранением, чтобы не повредить насос.

СОВЕТ: По окончании откачки не допускайте обратного потока — вынимайте насос на ходу. Перенесите насос туда, где жидкость можно слить, затем выключите его, чтобы остаток стёк.

Указания по технике безопасности:

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС ДЛЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

• Никогда не разряжайте аккумулятор полностью — это выведет его из строя.

• Включайте насос только погружённым в воду. Работа всухую повредит уплотнение вала двигателя.

• Всегда ставьте сетку или фильтр на входе, чтобы защитить рабочее колесо.

• Никогда не погружайте корпус выключателя в воду. Указания по технике безопасности

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС ДЛЯ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

Никогда не разряжайте аккумулятор полностью — это выведет его из строя.

Включайте насос только погружённым в воду. Работа всухую

повредит уплотнение вала двигателя.

Всегда ставьте сетку или фильтр на входе, чтобы защитить рабочее колесо.

Никогда не погружайте корпус выключателя в воду.

