



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Soil Pipe Cutter Operating Instructions


Applies to: 08049, 08050, 08051, 08052, 08053

SC49

1. Положите труборез на землю нажимным винтом вверх и полностью расправьте цепь.
2. Полностью раскройте губки цепи, вращая нажимной винт против часовой стрелки до упора.
3. Оберните цепь вокруг трубы и зацепите ближайшее звено за верхнюю губку. Убедитесь, что лишняя цепь выходит поверх крюков и не мешает.
4. Сведите губки, вращая рукоятку нажимного винта по часовой стрелке. Убедитесь, что наконечник винта встал на место.
5. Приложите трещоточным ключом (входит в комплект*) усилие, достаточное, чтобы наметить трубу. Слегка проверните трубу и наметьте снова, пока метки не образуют линию по окружности. (Если труба закреплена неподвижно, проще прикладывать усилие и покачивать труборез вперёд-назад, формируя линию.)
6. Increase pressure with ratchet until cut is complete.

Внимание: высокое усилие трубореза может отбросить отрезанный кусок с большой силой.

*рекомендуется привод 1/2", длина 15"



No-hub Roller Kit is standard on all models.



Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA



Phone: 800-666-3691 or +1 814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0726-50347



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Soil Pipe Cutter Operating Instructions


Applies to: 08049, 08050, 08051, 08052, 08053

SC49

1. Положите труборез на землю нажимным винтом вверх и полностью расправьте цепь.
2. Полностью раскройте губки цепи, вращая нажимной винт против часовой стрелки до упора.
3. Оберните цепь вокруг трубы и зацепите ближайшее звено за верхнюю губку. Убедитесь, что лишняя цепь выходит поверх крюков и не мешает.
4. Сведите губки, вращая рукоятку нажимного винта по часовой стрелке. Убедитесь, что наконечник винта встал на место.
5. Приложите трещоточным ключом (входит в комплект*) усилие, достаточное, чтобы наметить трубу. Слегка проверните трубу и наметьте снова, пока метки не образуют линию по окружности. (Если труба закреплена неподвижно, проще прикладывать усилие и покачивать труборез вперёд-назад, формируя линию.)
6. Increase pressure with ratchet until cut is complete.

Внимание: высокое усилие трубореза может отбросить отрезанный кусок с большой силой.

*рекомендуется привод 1/2", длина 15"



No-hub Roller Kit is standard on all models.




Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA



Phone: 800-666-3691 or +1 814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0726-50347



* Трещоточный ключ (#40208) входит в комплект труборезов SC49

Максимальные диаметры перекрывааемых труб
(определяются максимальным прилагаемым усилием):
Особо тяжёлая чугунная канализационная труба... 2-4" (62-125mm)
Чугунная канализационная труба обычной толщины... 2-8"
(62-212mm)
Бетонная труба..... 4-6" (125-160mm)
Безраструбная чугунная канализационная труба... 1 1/2-8"
(38-212mm)
Керамическая труба..... 2-15" (62-403mm)

Удлинительные цепи #40336 позволяют увеличить диапазон труборезов меньшего размера.

0726-50347



* Трещоточный ключ (#40208) входит в комплект труборезов SC49

Максимальные диаметры перекрываемых труб
(определяются максимальным прилагаемым усилием):
Особо тяжёлая чугунная канализационная труба... 2-4" (62-125mm)
Чугунная канализационная труба обычной толщины... 2-8"
(62-212mm)
Бетонная труба..... 4-6" (125-160mm)
Безраструбная чугунная канализационная труба... 1 1/2-8"
(38-212mm)
Керамическая труба..... 2-15" (62-403mm)

Удлинительные цепи #40336 позволяют увеличить диапазон труборезов меньшего размера.

0726-50347