

UYARI: Gözlerin, ellerin ve diğer vücut bölümlerinin yaralanmasını önleyin. Bu aleti ya da başka bir aleti kullanırken daima koruyucu gözlük, sağlam eldiven ve gerekli diğer koruyucu donanımı kullanın.



1. Delme işlemini yapmak için gereken doğru aletleri seçin. A. Servis semeri. B. Korporasyon vanası. C. Korporasyon vanasının deliğine uyan ölçüde kovan kesici. D. Korporasyon adaptörü. E. Çalışma gereksinimlerini karşılamak için gereken

diğer aksesuarlar.

2. Smeri boruya monte edin. A. Borunun delme yapılacak bölgesini temizleyin. B. Servis semerini boru üzerinde istediğiniz

yere monte edip konumlandırın ve üreticinin gerekliliklerine uygun biçimde sıkıca sıkın.

3. Korporasyon vanasını semer dişlerine takın. A. Diş sızdırmazlık malzemesi kullanılabilir. B. Korporasyon vanasını kurbağacık anahtarla sıkın.


NOT: Korporasyon vanasının açık olduğundan emin olun. C. Korporasyon vanasının boru somununu ya da sıkma

nut and gasket.

4. Korporasyon adaptörünü korporasyon vanasına vidalayın ve sıkın.

5. Doğru ölçüdeki kovan kesiciyi delme miline vidalayın ve anahtarlarla anahtar ağızlarından sıkın. NOT: Kovan kesicileri delme miline sıkma ya da milden sökmek için daima anahtar ağızlarında anahtar kullanın. Sıkma için kovan kesicinin yanlarındaki kanalları kullanmayın. A. Kovan kesicinin dışını

REED Musluklama Macunu #99140 ya da #98425 ile hafifçe yağlayın. B. Delme milinin şaftını ve dişlerini ince yağla yağlayın. (Bkz. Şekil 1)



Şekil 1

2 PARÇALI DELME MİLİNİN (2014 VE ÖNCESİ MODELLER) GÜNCEL 1 PARÇALI DELME MİLİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: İlerleme somununu önce ana gövdeden, sonra delme milinden sökün. Eski delme milini ana gövdenin uzak ucundan dışarı çıkarın ve yeni revize delme mili #94205 ile değiştirin, yeni ilerleme somunu #94204'ü vidalayın. Orijinal ilerleme somunu yeni delme mili #94205 ile kullanılamaz.

6. İlerleme somununu eldivenli elle ana gövdeden gevşetin ve delme milinin üst kısmına yaklaşıp kadar aşağı çevirin ya da ilerleme vidasını mandallı anahtarla (7/16") vida duruncaya kadar saat yönünün tersine çevirin.

7. (Korporasyon vanasının açık olduğundan yeniden emin olun.) Makinenin kesici ucunu korporasyon adaptörüne monte edin ve sıkın.

8. Delme

- Kovan kesiciyi boruya değene kadar aşağı vidalayın. Kesiciyi isteğe bağlı mandallı anahtarla döndürerek indirmek en iyisi olabilir.
- Bir mandallı ya da uygun bir anahtar takın ve kesici boruyu delene kadar saat yönünde çevirin.
- Mandallı ters çevirip saat yönünün tersine döndürerek kovan kesiciyi geri çekin. Mil durana kadar devam edin.

NOT: 100 psig ve altındaki boru basınçlarında kovan kesici, ilerleme somunu eldivenli elle gevşetilerek ve kovan kesici geri çekilirken ilerleme somunu tutularak geri çekilebilir.

UYARI: İlerleme somunu gevşetildiğinde kovan kesicinin basınç altında aniden geri çekilmesi nedeniyle oluşabilecek yaralanmayı ya da makinenin zarar görmesini önleyin.

- Geri çekme sırasında ilerleme somununa eldivenli elle aşağı doğru basınç uygulayarak kovan kesicinin yavaşça geri çekilmesini sağlayın.
- 100 psig üzerindeki boru basınçlarında ilerleme somunu gevşetilmemelidir.

9. Kurbağacık anahtar kullanarak korporasyon vanasını kapatın.

10. Makineyi korporasyon vanasından sökün. Mil ve kesici anahtar ağızlarında anahtar kullanarak kovan kesiciyi delme milinden gevşetin.

11. Boruyu, boru ve bağlantı elemanı üreticisinin teknik manufacturer's specifications.

DMPVC Bakım Talimatları

KULLANMADAN ÖNCE

- Tüm yatak ve aşınma yüzeylerini ve dişleri temizleyip yağlayın.
 - Kovan kesicileri inceleyip temizleyin; aletin düzgün çalışmasını engelleyebilecek talaş ya da tufalleri temizleyin.
 - Delme mili, kovan kesiciler ve korporasyon adaptörünün dişli uçları, dış kavramasını engelleyebilecek tufal ya da talaşları temizlemek için incelenmelidir.

AFTER USING

- Makineyi temizleyin ve işlenmiş yüzeyleri yağlayın.
REED Musluklama Macunu #99140 ya da #98425 bu uygulamada işe yarar.
- Gerekirse birikmiş olabilecek talaşları temizlemek için korporasyon adaptörlerini su hortumuyla yıkayın.
- Makinenin o-ringlerini belirli aralıklarla inceleyin ve aşınmışsa değiştirin.
- Aleti saklamak üzere dikkatlice alet kutusuna geri koyun.

